

手顺名称	碎料机操作手顺书	文件番号		KR-M05B04
		版本	版次	受控状态
		C	0	

1、目的

明确碎料机的操作方法

2、适用范围

碎料机

3、内容

3.1.1 先把碎料机用风枪清洗干净、清洗机器时请先把电源断开。

3.1.2 把机器安全锁锁紧牢固

3.1.3 起动碎料机马达ON位置

3.1.4 马达正常运转后可向碎料机口投入料碎料

3.1.5 碎料完成后将马达关至OFF把电源断开、再取出料



承认	审核	作成
刘世国	李研	张波清