

手顺名称	水温机操作手顺书	文件番号		KR-MOSBAT
		版本	版次	受控状态
		C	0	

1、目的

明确水温机的操作方法

2、适用范围

水温机

3、内容

- 3.1.1 装水温机前先检查模具的通水状况
- 3.1.2 把水温机入水管回水管与模具连接
- 3.1.3 打开入回水管开关，开启水泵马达开关ON
- 3.1.4 下模时先关闭水泵马达开关OFF、关闭入回水开关
- 3.1.5 拆开水管后、将模具、水管内的水吹干净



承认	审核	作成